


AKUMULATOROWA LAMPKA MERIDA EXPERT AERO


UWAGA

1. Zgodnie z §67 StVZO, wyposażenie oświetleniowe musi być prawidłowo i trwale zamontowane oraz zawsze gotowe do użytku. Oświetlenie nie może być zasłonięte.
2. Najniższy punkt powierzchni świecącej tylnej lampki nie może znajdować się niżej niż 250 mm nad jezdnią.



MONTAŻ LAMPKI

1. Naciągnij pasek, aby zamocować go na zaczepie.
2. Zamontuj lampkę na kierownicy, sztycy, górnych rurach tylnego trójkąta lub na widelcu, dociągając pasek.



WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII


LAMPKA WŁĄCZONA

Lampka będzie sygnalizowała stan poziomu naładowania zmianą trybu świecenia wskaźnika.

LAMPKA WYŁĄCZONA

Przytrzymaj przycisk przez około półtorej sekundy, aby uzyskać wskazanie poziomu naładowania baterii.


Ciągłe



Pulsujące



Błyskowe wolne




Błyskowe szybkie



AKUMULATOROWA LAMPKA MERIDA EXPERT AERO


ŁADOWANIE

1. Otwórz gumową osłonę na spodzie lampki.
 2. Podłącz dostarczony z lampką kabel micro USB, a następnie podłącz go do portu USB.
- Lampka tylna będzie sygnalizowała stan poziomu naładowania zmianą trybu świecenia wskaźnika.
- Ładowanie: wskaźnik włączony
 - Naładowana: wskaźnik wyłączony



KOMPONENTY

Lampka / podkładki gumowe / pasek mocujący / kabel USB



Uwaga: naładuj w pełni produkt przed jego pierwszym użyciem oraz co najmniej raz na 3 miesiące. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy ładować go za pomocą dołączonego kabla USB. Produkt może nie być ładowany, jeżeli podłączony komputer jest w trybie uśpienia (jest to zależne od wyjścia zasilania portu USB komputera). Produkt należy ładować poprzez gniazdo USB znajdujące się z tyłu płyty głównej komputera, w przeciwnym razie czas ładowania będzie dłuższy. Zarówno czas ładowania, jak i czas świecenia są szacunkowe i mogą różnić się w zależności od warunków i środowiska pracy. Pojemność akumulatora może maleć wraz z czasem jego użytkowania. Bateria może zostać całkowicie naładowana i rozładowana do 300 razy. Używaj baterii zgodnie z instrukcją.

SPECYFIKACJA

LAMPKA TYLNA MERIDA EXPERT AERO

Wymiary: 79,5 x 29 x 30 mm
Waga: 31 g
LED: 16-chipowa czerwona dioda COB LED
Bateria: akumulator litowo-jonowy polimerowy
Ładowanie: DC 5 V, 500 mA, 2,5 h
Akcesoria: kabel micro USB



OSTRZEŻENIE

1. Nie patrz bezpośrednio na diodę LED lub strumień światła.
2. Korzystaj tylko z ładowarek DC 5 V (QC 1.0). Nie korzystaj z ładowarek QC 2.0 i QC 3.0, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
3. Natychmiast przerwij ładowanie, jeśli bateria zacznie się nagrzewać lub dymić.
4. Trzymaj akumulator z dala od źródeł wysokiej temperatury.
5. Przed rozpoczęciem ładowania pozwól baterii ostygnąć do temperatury otoczenia.
6. Przerwij ładowanie po naładowaniu produktu do pełna. Zaprzestań ładowania, gdy wskaźnik poziomu naładowania zgaśnie.

PRODUCENT:

Merida Industry Co. Ltd
No. 116, Meigang Rd., Meigang Village
Dacun Township, Changhua County
51545, Taiwan, R.O.C.
www.merida-bikes.com
e-mail: bicycle@merida.com.tw

IMPORTER:

MERIDA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35
41-800 Zabrze
www.rowerymerida.pl
e-mail: info@merida.pl

 **ODWIEDZ NAS**
www.merida-bikes.com



A6C420W1613